
# ATAPI (EIDE) Interface Drive

# **Quick Start Guide**





1 • If one drive, set as

3 Secondary IDE

 If two drives, set one as Master, and the other as Slave. 2 Primary IDE connector

2 Connecteur primaire 3 Connecteur secondaire

1 • Un seul lecteur, régler

sur maître.
• Deux lecteurs, régler

l'un sur maître et

l'autre sur esclave.

1 • 1台のときは「MASTER」 1 • Se houver um drive, • 2台のときは一方が 「MASTER」、もう一方が 「SLAVE」 2 PrimaryのIDEコネクター

3 SecondaryのIDEコネク


· Se houver dois drives. ajuste um como mestre e outro como escravo 2 Conector IDE primário

ajuste-o como mestre.

3 Conector IDE

1 Réglage maître

2



1 Master Setting 2 Slave Setting 3 Jumper pins


1 「MASTER」に設定するとき 2 「SLAVE」に設定するとき 3 ジャンパピン


2 Réglage esclave 3 Brancher les broches en


1 Ajuste mestre

Ajuste escravo 3 Pinos da ligação em

3







1 ANALOG AUDIO

Connector 2 IDE Connector 3 Pin 1

4 DC Input Connector 5 Power Connector

6 Red (pin 1) 7 To PC Motherboard 8 IDE Flat Cable 9 To Sound Card 10 Audio Cable

1 ANALOG AUDIOコネク

2 IDEコネクター 4 DC INPUTコネクター 5 電源プラグ **6** 赤(Pin 1)

5 Conector de alimentação 7 パソコンのマザーボードへ 6 Vermelho (pino 1) 8 IDEフラットケーブル 7 Ao painel principal do 9 パソコンのサウンドカード

3 Pino 1

8 Cabo plano IDE 9 Ao cartão de som

10 Cabo de áudio

1 Connecteur ANALOG

Connecteur d'entrée DC

AUDIO

3 Broche 1

5 Connecteur

6 Rouge (broche 1)

1 Conector ANALOG

4 Conector de entrada de

8 Câble plat IDE

9 A la carte son

10 Câble Audio

2 Conector IDE

7 A la carte mère PC

2 Connecteur IDE

# **ATAPI (EIDE) Interface Drive Quick Start Guide**

# **Before Installing**

- · Refer to the List of Accessories to verify that package contents are complete.
- Have the manual for your PC at hand.

### Installation

These instructions are intended to be generally applicable to common PCs.

### CAUTION

- Avoid touching any exposed electronic conductors or contacts on the circuit boards of the drive or within the PC. These parts can be damaged by electrostatic discharges from your body.
- Before making connections, touch the metal chassis of your PC to discharge any static electricity from your
- 1 Turn the PC off and unplug the power cord from the outlet.
- Remove the cover.

#### **Determining the Motherboard** Connection Method. 1

Determine how to connect the drive according to existing drive connections.

#### CAUTION

- The hard disk that is connected to the primary IDE cable is ordinarily connected as the Master drive. When connecting the cable to this drive, set the drive's jumper to the Slave position. Also, depending on the PC, a jumper setting on the hard disk may need to be changed. Refer to the manual of the PC or hard drive.
- When connecting this drive to the Secondary IDE cable, select one of the following: - If only this drive is connected to the cable, jumper
- If another device is connected to the same cable, make sure that one device is set to Master, and the other to Slave.

#### Setting the Drive Attributes with the **Environment Setup Jumper on the** Rear of the Drive. 2

# **CAUTION**

- If you are installing this drive as a replacement for one that has a jumper in the CSEL position, put the jumper in the CSEL position before
- The jumper must only be installed vertically (as shown in the diagram). Installing the jumper horizontally can damage the drive or cause it to

### Install the drive in a 5-inch drive bay using screws. 3

# Connect the cables. 4

- · Connect one end of the audio cable to the ANALOG AUDIO connector on the drive, and the other end to the audio input connector on your PC.
- Connect the IDE flat cable to the IDE connector on the drive.
- Connect an unused power connector from the PC power supply to the DC input (power input) connector on the drive.

- The red side of the IDE flat cable indicates the pin 1 conductor. Verify that the pin 1 side is connected to pin 1 at the motherboard end
- · The power connector must be inserted with the beveled side upwards.
- If no spare power connector is available, a "Y"

### 7 Replace the cover on the PC and connect the power cord.

adapter is necessary.

### 8 Boot the PC and confirm that the drive is recognized.

On your desktop, double-click My Computer and confirm that the CD-ROM icon has been

Insert the accompanying CD-ROM into the CD-R/RW drive and install the writing software.

# Lecteur interface ATAPI (EIDE) Guide de démarrage rapide

# Préparatifs à l'installation

- · Se reporter à la liste des accessoires pour vérifier que le contenu du paquet est complet.
- Avoir le manuel du PC à portée de main.

### Installation

Ces instructions sont destinées pour être généralement applicables aux PC communs.

#### **PRECAUTION**

- Eviter de toucher les conducteurs électroniques exposés ou les contacts sur les cartes circuit du lecteur ou dans le PC. Ces pièces peuvent être endommagées par la décharge électrostatique du corps.
- Avant d'installer ou de retirer le lecteur, toucher le châssis métallique du PC pour décharger toute électricité statique du corps
- Mettre le PC hors tension et débrancher le cordon d'alimentation
- 2 Retirer le couvercle.
- 3 Déterminer la méthode de connexion de la carte mère. 1

Déterminer comment raccorder le lecteur en fonction des connexions existantes du lecteur.

### PRECAUTION

- Le disque dur raccordé au câble IDE primaire est en général réglé en tant que lecteur maître. Lors de la connexion du câble à ce lecteur, régler le cavalier du lecteur sur la position esclave. De même qu'en fonction du PC, le réglage de cavalier sur le disque dur doit être modifié. Se reporter au manuel du PC ou du disque dur.
- · Pour raccorder ce lecteur au câble IDE secondaire, sélectionner l'un des réglages suivants
- Si seul ce lecteur est raccordé au câble, brancher en amont les broches maître
- Si un autre périphérique est raccordé au même câble, s'assurer que l'un des périphériques est réglé sur maître et l'autre sur esclave.

#### 4 Réglage des attributs de lecteur avec le cavalier de réglage d'environnement à l'arrière du lecteur. 2

# **PRECAUTION**

- Si ce lecteur est installé comme remplacement de celui ayant un cavalier dans la position CSEL, il faut placer le cavalier sur la position CSEL avant d'installer le lecteur.
- Le cavalier ne doit être installé que verticalement (tel qu'indiqué dans le diagramme). L'installation horizontale du cavalier risque d'endommager le lecteur ou de l'empêcher de fonctionner

# 5 Installer le lecteur dans un logement de lecteur à 5 pouces à l'aide de vis.

# 6 Raccorder les câbles. 4

- Raccorder l'un des bouts du câble audio au connecteur ANALOG AUDIO du lecteur et l'autre bout au connecteur d'entrée audio de l'ordinateur.
- Raccorder le câble plat IDE au connecteur IDE du lecteur.
- · Raccorder un connecteur d'alimentation non utilisé de l'alimentation du PC au connecteur (d'entrée d'alimentation) d'entrée DC du lecteur.

# **PRECAUTION**

- Le côté rouge du câble plat IDE indique le conducteur de la broche 1. Vérifier que le côté broche 1 est raccordé à la broche 1 de la carte
- · Le connecteur d'alimentation doit être inséré avec le côté biseauté vers le haut.
- Si aucun connecteur d'alimentation libre n'est disponible, un adaptateur en "Y" est nécessaire.
- 7 Remettre le couvercle du PC et raccorder le cordon d'alimentation.
- 8 Démarrer le PC et confirmer que le lecteur est reconnu. Cliquer deux fois, dans le bureau, sur le poste

de travail et confirmer que l'icône CD-ROM a été ajoutée.

Insérer le CD-ROM inclus dans le lecteur CD-R/RW et installer le logiciel de lecture.

# ATAP(EIDE)インターフェースドライブ クイックスタートガイド

# 取り付けの前に

- 取扱説明書の「付属品」を参照し、同梱品がすべて 揃っているか確認してください。
- パソコン本体の取扱説明書を用意してください。

# 取り付け

ここでは、一般的なパソコンで説明します。

- 本機のコネクター部分やパソコン内部の基板や電子 部品には直接手を触れないでください。人体の静電 気によって部品が故障することがあります。
- 接続を行う前に、パソコン本体の金属部分に触れて 静電気を放電してください。
- 1 パソコンの電源を切り、電源コードをコン セントから抜く。
- 2 カバーを取り外す。
- 3 マザーボードへの接続方法を決める。 他のドライブの接続状態により、本機の接 続方法を決めてください。 1

### ご注意

- PrimaryのIDEケーブルには、通常、ハード ディスクが MASTER」として接続されていま す。このPrimaryのIDEケーブルに本機を接続 する場合は、本機のジャンパを「SLAVE」に設定 してください。
- また、お使いのパソコンによっては、ハード ディスクのジャンパピンの設定の変更が必要な 場合があります。パソコンまたはハードディス クの取扱説明書を参照してください。
- SecondaryのIDEケーブルに接続する場合は、 次のどちらかの設定を行ってください。
- 本機だけを接続するときはジャンパピンを 「MASTER」に設定します。
- 他の機器と共に接続するときは、どちらかー 方を「MASTER」に、もう一方を「SLAVE」 に設定します。
- 4 本機の背面の環境設定ジャンパでドライブ の属性を設定する。 2

# ご注意

- すでに「CSEL」の設定で取り付けられているド ライブと交換して本機を取り付ける場合は、本
- 機のジャンパを「CSEL」に設定してください。 ・ジャンパピンは、必ず縦(図の方向)に差してく ださい。横に差すとドライブが誤動作したり破 損することがあります。
- 5 取り付けネジでパソコンの5インチベイに本 機を取り付ける。3

# 6 ケーブルを接続する。

- オーディオケーブルの一方をANALOG AUDIOコネクターに接続し、もう一方を パソコンのオーディオ入力コネクターに 接続する。
- •IDEコネクターにIDEフラットケーブルを 接続する。
- •パソコンの空いている電源プラグをDC INPUT(電源入力)コネクターに接続す

# ご注意

- IDEフラットケーブルの赤い線がPin 1側です。 マザーボードのIDEコネクターのPin 1側を確認 して接続してください。
- 電源プラグは斜めにカットされている側を上に して接続してください。
- 電源プラグが空いていない場合は、分岐ケーブ ルが必要になります。
- 7 パソコンのカバーを取り付け、電源コード を接続する。
- 8 パソコンを起動し、本機が認識されること を確認する。 デスクトップの[マイコンピュータ]をダブ ルクリックして開き、CD-ROMのアイコ ンが追加されていることを確認してくださ
- 付属のソフトウェアCD-ROMをドライブ に入れ、ライターソフトウェアをインス トールする。

# **Drive de interface ATAPI (EIDE)** Guia de iniciação rápida

# Antes de instalar

- Consulte a lista de acessórios para confirmar se o
- Conserve o manual do seu PC sempre à mão.

### Instalação

Estas instruções geralmente destinam-se para a

- Evite tocar quaisquer condutores electrónicos expostos ou dentro do PC. Tais partes podem ser avariadas por
- · Antes de efectuar as ligações, toque o chassi de metal do seu PC para descarregar qualquer electricidade estática do seu corpo.
- 1 Desligue a alimentação do seu PC e retire o cabo de alimentação da
- 3 Determinação do método de ligação

Determinação de como ligar o drive de

### **PRECAUÇÕES**

- O disco rígido que está ligado ao cabo IDE primário geralmente está ligado como drive mestre. Quando da ligação do cabo a este drive, regule a ligação em ponte do drive para a posição escravo. Ademais, dependendo do PC, poderá ser necessário alterar um ajuste de ligação em ponte no disco rígido. Consulte o manual do PC ou do
- drive rígido.
- Se somente este drive estiver ligado ao cabo,
- cabo, assegure-se de que um dispositivo esteja ajustado a mestre e o outro a escravo.
- 4 Ajuste dos Atributos do drive com a ligação em ponte de configuração de

# PRECAUCÕES

- · Caso esteja a instalar este drive para substituir um outro que possui uma ligação em ponte na posição CSEL, coloque a ligação em ponte na posição
- A ligação em ponte somente deve ser instalada verticalmente (conforme mostrado no diagrama). A instalação horizontal da ligação em ponte pode avariar o drive ou provocar algum mau
- 5 Instale o drive numa baía de drive de 5 polegadas usando parafusos. 3
  - Ligue uma extremidade do cabo de áudio ao conector ANALOG AUDIO no drive, e a outra extremidade ao conector de entrada de áudio no seu PC.
  - Ligue o cabo plano IDE ao conector IDE no
  - Ligue um conector de alimentação não utilizado a partir da fonte de alimentação do PC ao conector de entrada (entrada de alimentação) CC no drive.

# PRECAUÇÕES

ROM foi agregado.

- condutor de pino 1. Verifique se o lado do pino 1 está ligado ao pino 1 na extremidade do painel principal
- O conector de alimentação deve ser inserido com o lado biselado voltado para cima. • Caso não haja nenhum conector de alimentação
- 7 Recoloque a tampa no PC e ligue o cabo de alimentação.
  - reconhecido. Na área de trabalho, dê um duplo clique em Meu computador e confirme se o ícone CD-
- Insira o CD-ROM fornecido no drive CD-R/RW e instale o software de inscrição.

- conteúdo da embalagem está completo.

aplicação em PCs comuns.

### PRECAUCÕES

- ou quaisquer contactos nos painéis do circuito do drive
- descargas electrostáticas provenientes do seu corpo.
- tomada da rede eléctrica.
- 2 Remova a tampa.
- do painel principal. 1

# acordo com as ligações de drive existentes.


- Quando da ligação deste drive ao cabo IDE secundário, seleccione um dos seguintes :
- efectue a ligação em ponte dos pinos mestre. Se outro dispositivo estiver ligado ao mesmo
- ambiente na parte traseira do Drive. 2
- CSEL, antes de instalar o drive.
- 6 Ligue os cabos. 4

- O lado vermelho do cabo plano IDE indica o
- disponível, será necessário um adaptador "Y".
- 8 Reinicie o PC e confirme se o drive é

Printed in Malaysia

10 オーディオケーブル






1. 1 • 如果是一个驱动器,设 가 1 9 知来是 1 为主设备。
• 如果是两个驱动器,一个设为主设备,另一个设为 가 2 2 主 IDE 连接器 3 从 IDE 连接器 2 1 IDE 3 2 IDE 1 • 如果是一個驅動器,設 為主設備。 • 如果是兩個驅動器,一個

設為主設備,另一個設為

2 主 IDE 連接器


3 從 IDE 連接器


# 2




1 2 3 2 从设备设定 3 跳线脚 1 主設備設定 2 從設備設定 3 跳線腳

# 3







1 ANALOG AUDIO 连接器 1 ANALOG AUDIO 2 IDE连接器 2 IDE 3 脚 1 3 1 4 DC 4 脚 1 5 电源连接器 6 红色 (图1) (1) 7 至个人电脑主板 7 PC Motherboard 8 IDE 扁平电缆 8 IDE 9 至声卡 10 音频电缆 10 1 ANALOG AUDIO 連接器 2 IDE 連接器 3 腳1 4 腳1 5 電源連接器 6 紅色(圖1) 7 至個人電腦主板


8 IDE 扁平電纜

9 至音效卡 10 音頻電纜


### ATAPI(EIDE)


# 가






3 Motherboard • 1 IDE








ANALOG AUDIO





7 PC . My Computer عا CD-ROM 가

CD-ROM CD-R/RW

# ATAPI (EIDE) 界面驅動器 快速入門指南

# 安裝前

- 參閱附件表核對包裝內容是否齊全。
- 手邊有您個人電腦的使用說明書。

# 安裝

這些說明適合一般應用的普通個人電腦。

#### 注意事項

- 避免接觸驅動器電路板或個人電腦內的外露電子導 體和觸點。這些部件可能受您身體放出的靜電而損
- 連接前,觸摸個人電腦金屬底板以便靜電從您身體 放出。
- 1 關斷個人電腦電源,從插座上拔出電源 線。
- 2 卸下蓋板。

1

確定主板連接方法。 1 根據現有的驅動器接線方式確定如何連接。

- 連接到主 IDE 電纜上的硬碟通常作為主驅動器 連接。當用該電纜連接本驅動器時,請將本驅 動器的跳線設到從設備位置。另外,與個人電 腦有關,硬碟上的跳線設置可能需要改變。請 參閱個人電腦或硬碟的使用說明書。
- 當將此驅動器連接至從 IDE 電纜時,從下述選 擇其中之一
- 如果僅此驅動器與電纜連接,跨接主設備腳。 如果另一個驅動器也與同一電纜連接,務必確 保一個驅動器設為主設備,另一個驅動器設為
- 4 用驅動器後部的環境設置跳線設定驅動屬 性。 2

- 如果您安裝本驅動器取代跳線在CSEL位置的驅 動器,請在安裝本驅動器前將跳線設在CSEL位
- 跳線只能垂直安裝(如圖所示)。水平安裝跳 線會損壞驅動器或引起故障。
- 用螺釘將驅動器安裝進5英寸驅動器塢。

# 6 連接電纜。 4

- 將音頻電纜的一端連接至本驅動器的 ANALOG AUDIO 連接器,另一端連接至電 腦的音頻輸入連接器。
- 將 IDE 扁平電纜連接至驅動器的 IDE 連接
- 把個人電腦電源的一個空的連接器與驅動 器的DC輸入(電源輸入)連接。

# 注意事項

- IDE 扁平電纜的紅色一側表示腳 1 連接器。確認腳 1 側與主板端的腳 1 連接。
- 雷源連接器必須斜側朝上插入
- 如果沒有備用的電源連接器,就需要用" Y "形 配接器。
- 將蓋板放回到個人電腦上並連接電源線。
- 8 啟動個人電腦並確認驅動器能被識別。 在案頭上按二下 My Computer 並確認已添加 CD-ROM 圖示。
- 將附帶的 CD-ROM 插入 CD-R/RW 驅動器,並 安裝寫軟體。

# ATAPI (EIDE) 界面驱动器 快速入门指南

# 安装前

- 参阅附件表核对包装内容是否齐全。
- 手边有您个人电脑的使用说明书。

### 安装

这些说明适合一般应用的普通个人电脑。

#### 注意事项

- 避免接触驱动器电路板或个人电脑内的外露电子导 体和触点。这些部件可能受您身体放出的静电而损
- 连接前,触摸个人电脑金属底板以便静电从您身体
- 1 关断个人电脑电源,从插座上拔出电源线。
- 2 卸下盖板。
- 3 确定主板连接方法 1

# 根据现有的驱动器接线方式确定如何连接。

#### 注意事项

- 连接到主 IDE 电缆上的硬碟通常作为主驱动器 连接。当用该电缆连接本驱动器时,请将本驱 动器的跳线设到从设备位置。另外,与个人电 脑有关,硬碟上的跳线设置可能需要改变。请 参阅个人电脑或硬碟的使用说明书。
- 当将此驱动器连接至从 IDE 电缆时, 从下述选
- 择其中之一
- 如果仅此驱动器与电缆连接,跨接主设备脚。 如果另一个驱动器也与同一电缆连接,务必确 保一个驱动器设为主设备,另一个驱动器设为
- 4 用驱动器后部的环境设置跳线设定驱动属

# 性。 2

# 注意事项

- 如果您安装本驱动器取代跳线在 CSEL 位置 的驱动器,请在安装本驱动器前将跳线设在
- 跳线只能垂直安装(如图所示)。水平安装跳线 会损坏驱动器或引起故障。
- 5 用螺钉将驱动器安装进5英寸驱动器架。3
- 6 连接电缆。 4
- 将音频电缆的一端连接至本驱动器的
- ANALOG AUDIO 连接器,另一端连接 至电脑的音频输入连接器。
- 将IDE扁平电缆连接至驱动器的IDE连接
- 把个人电脑电源的一个空的连接器与驱动 器的 DC 输入(电源输入)连接。

# 注意事项

- IDE 扁平电缆的红色一侧表示脚 1 连接器。确
- 认脚1侧与主板端的脚1连接。 • 电源连接器必须斜侧朝上插入。
- 如果没有备用的电源连接器 ,就需要用" Y "形
- 7 将盖板放回个人电脑上并连接电源线。
- 8 启动个人电脑并确认驱动器能被识别。 在桌面上双击 My Computer 并确认已添加 CD-ROM 图标。
- 将附带的 CD-ROM 插入 CD-R/RW 驱动 器,并安装写软件。